

Показ содержимого регистров ЦП с помощью команды R:

```
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412 JZ 0114
```

Изменение содержимого регистра AX:

```
-r ax
AX 0000
:3a7
-r
AX=03A7 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412 JZ 0114
```

СЛОЖЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ.

Изменение содержимого регистра BX:

```
-r bx
BX 0000
:92a
-r
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412 JZ 0114
```

Запись команды в выбранное место в ОП:

```
-e 100
0B07:0100 74.01
-e 101
0B07:0101 12.d8
-r
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 01D8 ADD AX,BX
```

Выполнение сложения. Ответ представлен в регистре AX:

```
-t
AX=0CD1 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E
```

ВЫЧИТАНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ.

Запись команды вычитания в ОП и изменение содержимого регистра IP:

```
-e 100
0B07:0100 29.29
-e 101
0B07:0101 D8.d8
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=0CD1 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B07:0100 29D8 SUB AX,BX
```

Выполнение вычитания:

```
-t
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0102 B02E          MOV     AL,2E
```

УМНОЖЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ.

Изменение содержимого регистра IP и запись команды в ОП:

```
-r ip
IP 0102
:100
-e 100
0B07:0100 29.f7 D8.e3
-r
AX=03A7 BX=092A CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  OV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0100 F7E3          MUL     BX
```

Изменение содержимого регистров AX и BX:

```
-r ax
AX 03A7
:7c4b
-r bx
BX 092A
:100
-r
AX=7C4B BX=0100 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  OV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0100 F7E3          MUL     BX
```

Выполнение умножения:

```
-t
AX=4B00 BX=0100 CX=0000 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0102 B02E          MOV     AL,2E
```

ДЕЛЕНИЕ ДВУХ ЧИСЕЛ.

Запись команды в ОП:

```
-e 100
0B07:0100 F7.f7 E3.f3
-r
AX=4B00 BX=0100 CX=0000 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0102 B02E          MOV     AL,2E
```

Изменение содержимого регистров AX и IP:

```
-r ax
AX 4B00
:4b12
-r
AX=4B12 BX=0100 CX=0000 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0102 B02E          MOV     AL,2E
-r ip
IP 0102
:100
-r
AX=4B12 BX=0100 CX=0000 DX=007C SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0100 F7F3          DIV     BX
```

Выполнение деления:

```

-t
AX=7C4B BX=0100 CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102 OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0102 B02E MOV AL,2E

```

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ВАРИАНТ 5.

X1 = 15D

X2 = 205

X3 = B

X4 = 14C2

X5 = 13

Первое действие – сложения:

Изменение содержимого регистров AX, BX и IP:

```

-r ax
AX 7C4B
:15d
-r bx
BX 0100
:205
-r ip
IP 0102
:100

```

Запись команды в ОП:

```

-e 100
0B07:0100 08.01 0D.d8
-r
AX=015D BX=0205 CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100 OV UP EI PL NZ NA PE CY
0B07:0100 01D8 ADD AX,BX

```

Сложение:

```

-t
AX=0362 BX=0205 CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102 NV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E

```

Второе действие – умножения:

Изменение содержимого регистров AX, BX и IP:

```

-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 0362
:362
-r bx
BX 0205
:b
-r
AX=0362 BX=000B CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100 NV UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0100 01D8 ADD AX,BX

```

Запись команды в ОП:

```
-e 100
0B07:0100 01.f7 D8.e3
-r
AX=0362 BX=000B CX=0000 DX=0012 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100 NU UP EI PL NZ AC PO NC
0B07:0100 F7E3 MUL BX
```

Умножение:

```
0B07:0100 F7E3 MUL BX
-t
AX=2536 BX=000B CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E
```

Третье действие – вычитание:

Изменение содержимого регистров AX, BX и IP:

```
0B07:0102 B02E MOV AL,2E
-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 2536
:2536
-r bx
BX 000B
:
-14c2
^ ошибка
-r bx
BX 000B
:14c2
-r
AX=2536 BX=14C2 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0100 F7E3 MUL BX
```

Запись команды в ОП:

```
-e 100
0B07:0100 F7.29 E3.d8
-r
AX=2536 BX=14C2 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0100 29D8 SUB AX,BX
```

Вычитание:

```
0B07:0100 29D8 SUB AX,BX
-t
AX=1074 BX=14C2 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E
```

Четвертое действие – деление:

Изменение содержимого регистров AX, BX и IP:

```

-r ip
IP 0102
:100
-r ax
AX 1074
:1074
-r bx
BX 14C2
:13
-r
AX=1074 BX=0013 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0100 29D8 SUB AX,BX

```

Запись команды в ОП:

```

0B07:0100 29D8 SUB AX,BX
-e 100
0B07:0100 29.f7 D8.f3
-r
AX=1074 BX=0013 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0100 F7F3 DIV BX

```

Деление:

```

-t
AX=00DD BX=0013 CX=0000 DX=000D SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E

```

Лабораторный практикум. Часть 4

Лекция

Меняем содержимое регистров AX и DX и записываем команду в ОП:

```

C:\Documents and Settings\Мари>debug
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412 JZ 0114
-r ax
AX 0000
:0200
-r dx
DX 0000
:0041
-e 100
0B07:0100 74.cd
-e 101
0B07:0101 12.21
-r
AX=0200 BX=0000 CX=0000 DX=0041 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 CD21 INT 21

```

Выполнение команды:

```

-g
A
AX=0108 BX=0110 CX=FE90 DX=0041 SP=FFEE BP=0000 SI=0105 DI=0111
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0113  NV UP EI PL NZ NA PE NC
0B07:0113 F1 DB F1

```

Меняем содержимое регистров AX, DX:

```
-r ax
AX 0000
:1234
-r dx
DX 0000
:abcd
-r
AX=1234 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0100 7412 JZ 0114
-a 100
0B07:0100 mov ah,dl
0B07:0102
-t
AX=CD34 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E
```

```
-r ip
IP 0102
:100
-a 100
0B07:0100 mov bx,ax
0B07:0102
-t
AX=CD34 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E
```

```
-r ip
IP 0102
:100
-a 100
0B07:0100 mov ah,02
0B07:0102
-t
AX=0234 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B07 ES=0B07 SS=0B07 CS=0B07 IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B07:0102 B02E MOV AL,2E
```